


CLICFORMERS®



Made in Belgium




Vis • Poisson
Fish • Fische • Pesca

4 methodes om te bouwen • 4 façons de construire
4 methods to build • 4 Wegen zum bauen • 4 maneras de construcción


1 Klikken • Clipser • Click • Klicken • Clicar




2 Vouwen • Plier • Fold • Biegen • Dobler




3 Aanhalen • Accrocher • Hook • Anhaken • Colgar




4 Stapelen • Empiler • Stack • Aufstapeln • Montar




Hoe uit elkaar halen? • Comment démonter?
How to disassemble? • Wie abbauen? • Cómo demontar?




A




A1 | x2 x1 x2




A2 | x2




A3




A



B




B1 |  x1  x2  x2




B2




B3 |  x2





B



 x2  x2



 x2  x2



NL: Waarschuwing! Dit speelgoed is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Verstikkingsgevaar - de kleine stukjes kunnen ingeslikt of opgesnoven worden.
 FR: Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petits éléments. - Danger d'étouffement. Renseignements à conserver.
 EN: Please read and keep: Attention! Toys not suitable for children under 3 years - the small parts could choke a child.
 DE: Lesen und aufbewahren: Achtung! Spielzeug nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr - kleine Teile können von Kleinkindern in den Mund genommen und verschluckt oder eingeatmet werden.
 ES: Advertencia para leer y guardar: Atención! Juguete no apto para niños menores de 3 años. Riesgo de asfixia - Ya que los niños pequeños pueden meterse en la boca las piezas pequeñas e ingerirlas o aspirarlas