


Made in Belgium



4 Methodes om te bouwen | 4 Façons de construire

1 Klikken | Clipser




2 Vouwen | Plier



3 Aanhaken | Accrocher




4 Stapelen | Empiler




Eend / Canard




A




B




A1 | x9 x9



B1 | x1 x7 x2 x2 x1



A2 | x2




B2






Waarschuwing! Dit speelgoed is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Verstikkingsgevaar - de kleine stukjes kunnen ingeslikt of opgesnoeven worden.

Hoe uit elkaar halen? | Comment démonter?




CLICFORMERS®




B3 |  x2



C1 |  x1  x1



C3



Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petits éléments. - Danger d'étouffement. Renseignements à conserver.